



SAC
(54) 3025-9300
pix@pixiluminacao.com.br

Especificações técnicas

- **Tensão:** Bivolt (100-240V)
- **Frequência:** 50/60Hz
- **Fator de potência:** >0,5
- **IRC:** >80
- **Material:** Corpo em plástico policarbonato



Índice de proteção
IP65



Garantia
3 ANOS

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Arandela

ECLIPSE



O pacote inclui:

1. Arandela (1 unidade)
2. Bucha de fixação (3 unidades)
3. Parafusos (3 unidades)



2




3




Instalação:


1 - Desligue a rede elétrica sempre que estiver realizando a instalação ou manutenção do item.




2 - Desencaixe a base posterior da arandela para fixá-la na parede ou superfície desejada parafusando nos locais demarcados. Utilize as buchas e parafusos que acompanham o item.



3 - Realize a instalação elétrica do produto considerando o espaço suficiente para armazenamento de possível fiação excedente.



4 - Encaixe a arandela novamente na base.



5 - Ligue a rede elétrica.

