


1


Fixe o trilho na superfície (forro ou parede).

Desligue a rede elétrica sempre que for instalar ou realizar manutenção nos produtos.




2

Após a fixação do trilho, instale a lâmpada no spot conforme indicação do modelo da embalagem.



3


Encaixe as garras de cobre na parte superior do spot no trilho.



4

Posicione a base de encaixe na parte central do trilho e gire a base 90° para fixar corretamente.

Ligue a rede elétrica.



Pix
by **rivatti**

SAC

(54) 3025-9300

pix@pixiluminacao.com.br

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:


IMD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ 03.961.151/0004-47
Rodovia BR 470 Ingo Hering, 5530 - Volta Grande, Navegantes/SC
CEP 88.370.888, Origem: China



ADVERTÊNCIA: Toda a instalação deve ser efetuada por um profissional qualificado.

CUIDADO:

Para instalação e manutenção, certifique-se que a rede elétrica está desligada. Recomenda-se o uso de luvas para o manuseio da peça. Não utilizar líquidos corrosivos ou abrasivos para limpeza, apenas flanela umedecida com água. Produto destinado para uso interno apenas, não utilizar em locais úmidos.



LINHA IRON

SPOT FENDA MR16 | SPOT FENDA PAR20
SPOT FENDA AR70 | SPOT FENDA PAR30

MANUAL DE INSTALAÇÃO

